

リヤサイドマーカー取付方法

バンパーをはずし、サイドマーカーを取り付ける位置（穴を開ける位置）がバンパー内部及びボディ側等、支障の無いことを確認後、位置を決めて下さい。

アウターマウントの小さい方の外周（インナーマウントにはめ込む部分）に沿って穴をあけて下さい。（図参照）

インナーマウントとアウターマウントを合わせているビスを外し、バンパーをはさみ込むように外側から+のタップビスでしっかり取り付けて下さい。（図参照）

ソケットの赤の配線をスモールランプの配線の+側に結線し黒の配線を車側の金属部分又は、ボディアースに付属のタッピングビスでしっかりと取り付けて下さい。

バンパーを元に戻し、サイドマーカーをマウントの中にはめ込み、ビスでしっかり締め付けて下さい。

